

چگونه از روشن شدن خودکار سیستم جلوگیری کنیم؟

رایانه من خود به خود روشن می شود . چگونه می توانم از این کار جلوگیری کنم؟

برای این کار ویندوز خود را دوباره راه اندازی کنید . در ابتدای بوت شدن سیستم کلید Delete را فشار دهید تا وارد setup اولیه ویندوز شوید. منوهای این قسمت بسته به نوع مادربرد شما متفاوت خواهند بود. قسمت مربوط به کنترل منبع تغذیه (مثلاً power

www.rg3.tabaar.com

(Management) یا بوت شدن سیستم را پیدا کنید. در این قسمت تنظیماتی برای روشن شدن سیستم با حرکت ماوس فشرده شدن کلیدهای صغه کلید، زنگ زدن تلفن و موارد مشابه وجود دارد. برای جلوگیری از روشن شدن سیستم همه این تنظیمات را غیرفعال کنید. تغییرات را ذخیره کنید و از setup خارج شوید.

منبع: momtazan.blogfa.com

مدرسه راهنمایی دخترانه شماره ۳ امام حسین (ع)